

Návod k použití:

VLOŽENÍ BATERIE

1. ujistěte se, že je přístroj vypnutý
2. sejměte kryt na spodní straně
3. vyjměte vybité baterie a řádně je zlikvidujte
4. vložte baterii a zavřete kryt

UPOZORNĚNÍ K BATERII

1. nezkratujte kontakty baterie
2. nevyhazujte baterii do ohně
3. vyjměte baterii z přístroje, pokud není dlouhodobě používána

1. Před připojením k TV se ujistěte, že konzole i televizor jsou vypnuté.
2. Přepněte kanál na TV na audio / video kanál.

RESTART

Jakmile kdykoliv zmáčknete tlačítko RESET, dostanete se na hlavní plochu konzole.