

Návod Mini DV kamera



Nabíjení:

Toto zařízení má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii. Před prvním použitím zařízení nabijte. Pro nabíjení připojte přes přiložený kabel USB do počítače. Kameru lze nabíjet i během nahrávání videa. Při nabíjení bliká červená kontrolka. Když je baterie nabita, rozsvítí se červené světlo. Nabíjení trvá zhruba 2 – 3 h. Po rozsvícení červeného světla jej nechte nabíjet ještě dalších 30 minut na 100% nabití. Když je baterie vybitá, karta je zaplněná červené a modré světlo bude blikat po dobu 5 sekund, poté uloží soubor a automaticky se vypne. Přístroj bez vložené karty se po 5 sekundách automaticky vypne.

Kabel

USB: slouží pro připojení k PC pro nabíjení a přenos dat.

Nahrávání videa s rozlišením 1280 x 720 px

Stiskněte tlačítko „vypnutí/zapnutí“ pro zapnutí kamery - rozsvítí se modrá LED - je v pohotovostním režimu. Nahrávání videa s kvalitou 720p. Stiskněte jednou tlačítko „vypnutí/zapnutí“ pro spuštění záznamu videa - modrá LED dioda třikrát blikne a zhasne - zaznamená se video 720p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko „vypnutí/zapnutí“.

Nahrávání videa snímačem pohybu

V pohotovostním režimu pro nahrávání videozáznamů 720p nebo 1080p stiskněte a podržte tlačítko „M“ na videokameře po dobu 3 sekund - videokamera vstoupí do režimu záznamu snímače pohybu. Pokud je detekován pohyb, nahrávání videa se spustí automaticky, nesvíti žádná dioda. Při záznamu snímače pohybu se záznam videa automaticky uloží každých 5 minut.

Fotografie

Stisknutím tlačítka „vypnutí/zapnutí“ zapněte fotoaparát - rozsvítí se modrá LED dioda. Stiskněte tlačítko „M“ pro vstup do režimu fotografování - červená LED zůstane svítit. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte jednou tlačítko „vypnutí/zapnutí“ - červená LED dioda bliká jednou, fotografie se uloží.

Noční světlo

Stiskněte tlačítko „vypnutí/zapnutí“ pro zapnutí. Stiskněte a podržte tlačítko „vypnutí/zapnutí“ na 2 sekundy - červená LED dioda dvakrát bliká - svítí noční osvětlení. Chcete-li vypnout noční osvětlení, podržte na 2 sekundy tlačítko „vypnutí/zapnutí“, červená LED dioda třikrát bliká - noční osvětlení je vypnuto.

Vypnutí

Pro vypnutí videokamery podržte stisknuté tlačítko „vypnutí/zapnutí“ po dobu 6 sekund. Pokud je kamera v pohotovostním režimu a nepoužívá se, po 1 minutě se automaticky vypne.

Prohlížení souborů

Připojte videokameru ve vypnutém stavu k počítači - po několika sekundách bude automaticky detekována jako vyměnitelný disk. Modrý indikátor indikuje přenos informací a červený indikátor indikuje nabíjení vestavěné baterie.

Nastavení data a času

Připojte mini videokameru k počítači. Nastavení času se provádí vytvořením textového souboru s názvem „TIMERSET.txt“ v kořenovém adresáři paměťové karty zařízení v následujícím formátu: „YYYYMMDDHHMMSS Y“ (nebo „N“, pokud nechcete, aby byla data a časová razítka zobrazena ve videozáznamu) Například „20180621150001 Y“ znamená 21.6.2018 15:00:01