

# Návod MicroTouch SOLO

## Nabíjení

- Před použitím se ujistěte, že je strojek plně nabitý
- Zapojte malý konec nabíjecího kabelu do MicroTouch SOLO a velký konec do USB portu. Počáteční nabíjení nebo dobíjení vyžaduje přibližně 4 hodiny.
- Kontrolka LED indikátoru napájení se při nabíjení změní na ČERVENOU. Po úplném nabití světlo zhasne.
- MicroTouch Solo má bezšňůrovou provozní dobu až 45 minut

Strojek MicroTouch Solo je určen k použití na vlasy na obličeji, včetně vousů, knírů a vedlejších popálenin. Není určen k použití na pokožce hlavy nebo genitálií.

**MicroTouch SOLO je určen pouze pro suché použití.** Nepoužívejte ve sprše ani neotevírejte nože pod vodou.

K zapnutí a vypnutí systému MicroTouch Solo použijte On/Off

## Holení

- MicroTouch Solo je navržen tak, aby vám poskytl dokonalé množství strniště
- Nepoužívejte vodu ani krém na holení. To může způsobit, že čepel přestane fungovat.
- Držte povrch čepele rovně proti pokožce.
- Nejlepších výsledků dosáhnete posunutím holicí hlavy v opačném směru růstu vlasů. Lehce stiskněte při dlouhém tahu.

Poznámka. Je normální, že se holicí hlava během používání zahřívá

## Zastříhovač

- Ujistěte se, že strojek je vypnutý. Vyberte jeden z dodaných nástavců a položte jej na čepel tak, aby zuby směřovaly nahoru a zajistily, že obě strany zapadnou na místo
- Nepřesunujte strojek rychle. Hladký jemný pohyb je nejlepší.
- Vždy zastříhujte ve směru zubů nástavce, ujistěte se, že rovná část nástavce je v úplném kontaktu s kůží.
- Používat na suchou pokožku

## Okraje

- Pro přesnější zástřih, používat strojek bez nástavce.
- Použijte ostré hrany nože

- Držte MicroTouch Solo s čepelí na kůži, přičemž pouze jedna hrana se skutečně dotýká kůže (více obr 6 v originálním návodu)
- Používejte hladké a jemné tahy

### **Čištění**

- Čepel MicroTouch Solo je křehký - zacházejte s ním opatrně
- Pokud se na čepel nahromadily chloupky, jednoduše je odfoukněte nebo jemně zametejte přiloženým kartáčem
- Čepel neoplachovat. Může způsobit poškození

### **Výměna nože**

- Pro dosažení optimálních výsledků vyměňte čepel každé 4 měsíce nebo pokud již neposkytuje požadované výsledky.
- Odstraňte všechny přílohy
- Jemně zatlačte uvolnění nože nahoru a přidržte jej, aby nedošlo k pádu
- Nový čepel uchopte za boky a nasadte na rukojeť. Když je čepel v bezpečí, klepne Nový čepel uchopte za boky a nasadte na rukojeť