

Bezdrátová sluchátka i9S TWS

Uživatelská příručka

TWS (True Wireless Stereo) sluchátka jsou navržena skutečně bezdrátově, levé i pravé je připojeno na vlastní stereo kanál pomocí funkce Bluetooth a je možno je používat buď jednotlivě, nebo jako pár.

Verze Bluetooth	V 4.2 + EDR (obě sluchátka)
Dosah Bluetooth	10 m (bez jakýchkoliv překážek)
Kapacita baterií	Sluchátko: 50 mAh (nabíjecí Li-Ion) baterie Pouzdro: 500 mAh
Doba nabíjení	40–50 minut
Doba činnosti	1–2 hodiny
Frekvenční rozsah	20 Hz až 20 kHz

Popis produktu



Spárování

Stiskněte zároveň funkční tlačítka obou sluchátek na dobu 3 sekund a sluchátka se zapnou, ozve se tón a jejich LED budou modře blikat. Po zapnutí se obě sluchátka navzájem propojí, blikat bude jen pravé.

Zapněte v telefonu Bluetooth a v jeho seznamu možných přístrojů najdete „i9S-TWS“. Kliknutím na toto jméno dojde ke spárování sluchátek a telefonu.

Pokud již ke spárování došlo, sluchátka se po vyjmutí z nabíjecího pouzdra automaticky připojí k dostupnému spárovanému telefonu.

Změna spárování, Vypnutí a Nabíjení

1. Pokud potřebujete spárovat další telefony, vypněte ve spárovaném telefonu Bluetooth a další telefony uvedou v seznamu Bluetooth název přístroje „i9S-TWS“. Pokud ano, klikněte na to a dojde ke spárování.
2. Při vypnutí hudby jsou sluchátka v pohotovostním režimu (standby) a spotřeba energie je velmi nízká.

3. Pokud sluchátka nepoužíváte, vložte je do pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou a zároveň se dobijí; pokud nechcete použít napájecí pouzdro, vypněte v telefonu Bluetooth a sluchátka se o 5 minut později automaticky vypnou.
4. Pokud je baterie dobíjecího pouzdra slabá, připojte k pouzdru kabel s micro USB konektorem (je součástí dodávky). Po dobu nabíjení bude LED zeleně blikat. Při plném nabití bude svítit trvale.

Použití funkčního tlačítka:

Ovládání hudby: Jeden stisk – Přehrávání/Pauza, dva stisky – Následující skladba.

Ovládání telefonního hovoru: Krátký stisk – Přijetí hovoru, dlouhý stisk – Odmítnutí hovoru.

Venkovní použití

Nejllepší příjem signálu je tehdy, pokud máte telefon v pravé kapse, pak není signál stíněn vaším tělem.

Upozornění:

1. Sluchátka nevystavujte velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.
2. Udržujte je dále od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, může docházet k rušení přijímaného signálu.
3. Dosah Bluetooth je maximálně 10 m.